

Produkt: Teewurst, Schmierwurst

Schritt	Behandlung	Umluft	Kammern- temperatur °C	Kern- temperatur °C	Feuchte %	Delta- temperatur °C	Zeit Min.
1	Trocknen	langsam	26				180
2	Räuchern	langsam	26				20
3	Trocknen	langsam	26				48
4	Räuchern	langsam	26				20
5	Trocknen	langsam	26				40
6	Räuchern	langsam	26				20
7	Trocknen	langsam	26				40
8	Räuchern	langsam	26				20
9	Trocknen	langsam	26				40

